
A Gravação não pode ser Realizada.

Verifique o botão   (Filme / Foto).

Ajuste para o modo de gravação com o botão .