


## Preparando um Gravador de DVD (CU-VD50)


1 Feche o monitor LCD e conecte.



- ① Conecte o adaptador CA a filmadora.
- ② Conecte o Adaptador CA do Gravador de DVD.
- ③ Conecte o cabo USB incluído com o gravador de DVD.


• Consulte também o manual de instruções do gravador de DVD.

2 Ligue o gravador de DVD e insira um Novo Disco.



- ① Pressione o botão de energia para ligar.
- ② Pressione o Botão ejetar para abrir a bandeja de disco.
- ③ Puxe a bandeja completamente e carregue um novo disco corretamente.
- ④ Empurre a bandeja de disco até encaixar no lugar.

3 Abra o monitor LCD.



- O Menu CREATE DVD (Criar DVD) aparece.
- Enquanto o cabo USB é conectado, o menu CREATE DVD (Criar DVD) é exibido.

### CUIDADO:

- Tenha certeza de desligar a energia quando conectar os dispositivos. Caso contrário choques elétricos ou mal funcionamento podem ocorrer.

### NOTA:

- Quando conectado a esta unidade, todos os botões do gravador de DVD CU-VD50, além do botão de energia e o botão de ejeção, não irão funcionar.