

Menu de Reprodução (Vídeo)

Você pode excluir ou procurar por vídeos específicos.

Ajuste	Detalhes
DELETE	Exclui vídeos indesejados.
PICTURE TITLE	Criar uma lista simplesmente selecionando uma data de gravação e uma tela de título da lista.
SEARCH	Refina a tela de índice de vídeos de acordo com o grupo, data de gravação ou evento.
PLAYBACK PLAYLIST	Reproduza as listas que você criou.
EDIT PLAYLIST	Cria ou edita uma lista de reprodução.
PLAYBACK MPG FILE	Reproduz vídeos com defeito de informação de gerenciamento.
EDIT	<ul style="list-style-type: none"> • COPY Copia arquivos para outra mídia. • MOVE Move arquivos para outra mídia. • PROTECT/CANCEL Protege os arquivos de serem excluídos acidentalmente. • TRIMMING Selecione a parte necessária de um vídeo e salve-a como um novo arquivo de vídeo. • CHANGE EVENT REG. Muda o evento que está registrado.
ON-SCREEN DISPLAY	Ajusta o que mostrar na tela da filmadora como ícones durante a reprodução.