
Não pode Encontrar o Vídeo Gravado.

Cancele as funções de exibição de grupo e procura por data.
Altere a definição em "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo) ou "REC MEDIA FOR IMAGE" (Gravar mídia para imagem). (Os arquivos gravados em outras mídias não são exibidos.)
Selecione "PLAYBACK MPG FILE" (Reproduzir arquivo MPG) e depois procure o vídeo na tela de índice. (Os arquivos de vídeo que têm informação de gestão danificada podem ser reproduzidos.)