
A Filmadora se Aquece.

Não é sinal de defeito. (A filmadora pode se aquecer quando usada por muito tempo.)