


## Copiando os Arquivos Selecionados

Selecione e copie os vídeos desejados.


- 1 Selecione "SELECT AND CREATE" (Selecionar e Criar) e pressione **OK**.



- 2 Selecione a mídia para copiar e toque **OK**.



- 3 Selecione "SELECT FROM SCENES" (Selecionar a partir de Cenas) e pressione **OK**.



- 4 Selecione o vídeo desejado e pressione **OK**.



- Uma marca verificadora aparece no vídeo selecionável. Para remover a marca de seleção, pressione **OK**.
- Toque "CHECK" (Verificar) para verificar o vídeo.

- 5 Depois de selecionar, toque "SAVE" (Salvar).



- 6 Selecione "ALL" (Todos) e pressione **OK**.



- O número de discos necessário para copiar os arquivos é exibido.

Prepare o disco corretamente.

- Toque "CHECK" (Verificar) para checar a cópia do arquivo.

## Copiando

---

7 Selecione YES (Sim) ou NO (Não) e toque **OK**.



- Quando "YES" (Sim) é selecionado, vídeo com datas similares de gravação são exibidos em grupos.
- Quando "NO" (Não) é Selecionado, os vídeos são exibidos e acordo com as datas.

8 Selecione "EXECUTE" e pressione **OK**.



- Quando "INSERT NEXT DISC" (Insira um novo disco) aparecer, troque o disco.

9 Após a cópia, pressione **OK**.



10 Feche o monitor LCD e desconecte.

### **CUIDADO:**

---

- Não desligue a energia ou remova o cabo USB até que a cópia esteja completa.
- Arquivos que não estão na tela de índice durante a reprodução não podem ser copiados.

### **NOTA:**

---

- Para checar o disco criado, selecione "PLAYBACK" (Reproduzir) no primeiro passo.
-