



Adicionando Títulos na tela de Listas de Reprodução

Adicionar uma tela de título para uma lista de reprodução criada.


1 Seleccione o modo de reprodução.



2 Seleccione o modo vídeo.



3 Pressione o botão **OK** para exibir o menu.



4 Seleccione "EDIT PLAYLIST" (Editar lista de reprodução) e pressione **OK**.



5 Seleccione "SET TITLE" (Ajuste Título) e pressione **OK**.



6 Seleccione a lista de reprodução desejada e toque **OK**.



• Seleccione "CHECK" (Verificar) para verificar o conteúdo da lista de reprodução selecionada.

7 Seleccione um título e toque **OK**.



- Touque "CHECK" (Verificar) para verificar o título.
- Para deletar o título, seleccione "NO TITLE" (Sem Título).