


QUICK RESTART (Reinício rápido)

Possibilita que a gravação seja realizada imediatamente quando o monitor LCD é aberto.

Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Possibilita que a filmadora ligue rapidamente quando o monitor LCD é aberto novamente em 5 minutos.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão  para exibir o menu.



2 Selecione "BASIC SETTINGS" (Configurações básicas) e pressione .



3 Selecione "QUICK RESTART" (Reinício rápido) e pressione .



- O consumo de energia 5 minutos após o fechamento do monitor LCD é reduzido para 1/3 do utilizado durante a gravação.