


Monitor LCD




1 Sensor de toque

LASER TOUCH OPERATION

- Seleciona o item ou imagem da tela de menu ou de índice.

2 Monitor LCD

- Desliga ou liga o aparelho abrindo ou fechando.
- Permite que autoretratos sejam tirados rotacionando o monitor.



3 Botão OK

- Confirma o item ou imagem selecionada.

4 Botões de operação

- As funções dos botões de operação serão exibidas.

5 Botão MENU

- Exibe o menu de configurações.

CUIDADO:

- Não exerça forte pressão sobre a superfície ou submeta à grande impacto.
Caso contrário, a tela pode ser danificada ou quebrada.