


Gravação Manual

Você pode alterar ajustes, como brilho e velocidade do obturador utilizando o modo manual.


A gravação manual pode ser ajustada para o modo de vídeo e de foto.

1 Selecione o modo vídeo ou foto.




- O ícone do modo de vídeo ou foto é exibido.

2 Selecione o modo de gravação Manual.



- O modo é alterado entre Auto e Manual a cada toque.

3 Inicie a gravação.



- Pressione novamente para parar.

NOTA:

- Os ajustes manuais são exibidos apenas no modo manual.

Menu de Gravação Manual

Os seguintes itens podem ser ajustados.

Nome	Descrição
SCENE SELECT	<ul style="list-style-type: none"> • Gravações que se adequam as condições de filmagem podem ser realizadas facilmente.
FOCUS	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize o foco manual se a pessoa / objeto não entrar em foco automaticamente.
BRIGHTNESS ADJUST	<ul style="list-style-type: none"> • Em geral o brilho pode ser ajustado na tela. • Utilize esse recurso ao gravar em lugares escuros ou claros.
SHUTTER SPEED	<ul style="list-style-type: none"> • A velocidade do obturador pode ser ajustada. • Utilize esse ajuste ao filmar pessoas / objetos em movimento rápido ou para dar ênfase ao movimento das pessoas / objetos filmados.
WHITE BALANCE	<ul style="list-style-type: none"> • A cor em geral na tela pode ser ajustada. • Utilize esse ajuste quando a cor exibida na tela for diferente da cor real.
BACKLIGHT COMP.	<ul style="list-style-type: none"> • Corrige a imagem quando a pessoa / objeto aparece escura por causa da luz de fundo. • Utilize esse ajuste quando filmar contra a luz.
METERING AREA/ TYPE	<ul style="list-style-type: none"> • O brilho de uma área especificada pode ser ajustado como o padrão.
EFFECT	<ul style="list-style-type: none"> • Imagens com aspecto de fotografias antigas ou filmes em preto e branco podem ser capturadas.
TELE MACRO	<ul style="list-style-type: none"> • Utilize para capturar imagens em close (macro) da pessoa / objeto.