

Copiando Listas de Reprodução Seleccionadas

Organize e Copie a lista de reprodução na ordem que você desejar.

- 1 Seleccione "SELECT AND CREATE" (Selecionar e Criar) e pressione **OK**.



- 2 Seleccione a mídia para copiar e toque **OK**.



- 3 Seleccione "CREATE BY PLAYLIST" (Criar apartir da Lista de reprodução) e pressione **OK**.



- 4 Seleccione a lista de reprodução desejada e toque **OK**.



- Toque "CHECK" (Verificar) para verificar a lista de reprodução seleccionada.

- 5 Seleccione o ponto de inserção e pressione **OK**.



- Os vídeos seleccionados são adicionados à lista de reprodução à direita.
- Para excluir um vídeo da lista de reprodução, pressione "→" para seleccionar o vídeo e pressione **OK**.
- Repita as etapas 4-5 e organize os vídeos na lista de reprodução.

- 6 Após organizar, pressione "SAVE".



- 7 Seleccione "ALL" (Todos) e pressione **OK**.



- O número de discos necessário para copiar os arquivos é exibido. Prepare o disco corretamente.
- Toque "CHECK" (Verificar) para checar a cópia do arquivo.

- 8 Seleccione "EXECUTE" e pressione **OK**.



- Quando "INSERT NEXT DISC" (Insira um novo disco) aparecer, troque o disco.

- 9 Após a cópia, pressione **OK**.



- 10 Feche o monitor LCD e desconecte.

CUIDADO:

- Não desligue a energia ou remova o cabo USB até que a cópia esteja completa.
- Arquivos que não estão na tela de índice durante a reprodução não podem ser copiados.

NOTA:

- Uma lista de reprodução é exibida no Menu do DVD criado.
- Para checar o disco criado, seleccione "PLAYBACK" (Reproduzir) no primeiro passo.
- Para criar uma lista de reprodução