
NO FILES (Nenhum arquivo)

Mude o ajuste em “REC MEDIA FOR VIDEO” (Gravar mídia para vídeo) ou “REC MEDIA FOR IMAGE” (Gravar mídia para imagem), e verifique que os arquivos não estão gravados em outra mídia.