DROP DETECTION (Detecção de queda)

Previne danos no HDD quando esta unidade é derrubada.

Ajuste	Detalhes
OFF	Desativa a função.
ON	Para a gravação e a reprodução quando esta unidade é derrubada para prevenir danos no HDD.

NOTA:

- O HDD não pode ser protegido mesmo quando “ON” (Ligado) é selecionado.

Exibindo o Item

1 Pressione o botão MENU para exibir o menu.



2 Selecione “BASIC SETTINGS” (Configurações básicas) e pressione OK.

3 Selecione “DROP DETECTION” (Detecção de queda) e pressione OK.