
Não é Possível Copiar Arquivos para o HD do PC.

Conecte o cabo USB corretamente.

Se o software "Everio MediaBrowser" fornecido não estiver instalado, algumas funções podem não funcionar corretamente.

Antes de fazer as cópias de segurança, certifique-se de que há espaço disponível suficiente no disco rígido do PC (HDD).

As fotos não podem ser gravadas para discos utilizando o software fornecido.