


Ajustando o Relógio Para o Horário Local Quando Estiver Viajando

Altere o visor de data e hora para o horário local selecionando seu destino de viagem em "AREA SETTING" (Ajuste de área) da opção "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio).

Restaurar os ajustes de região após retornar da viagem.


1 Pressione o botão  para exibir o menu.



2 Selecione a opção "CLOCK ADJUST" (Ajuste do relógio) e pressione .



3 Selecione a opção "AREA SETTING" (Ajuste de área) e pressione .



4 Selecione a área para qual você está viajando e pressione .



• O nome da cidade e a diferença de hora são exibidos.

NOTA:

• O ajuste da opção "AREA SETTING" (Ajuste de área) altera a hora do relógio com a diferença em que a hora é contada. Após retornar ao seu país, selecione novamente a região que foi ajustada inicialmente pra restaurar os ajustes do relógio original.