

## Ajustando o Foco Manualmente

Ajuste quando o foco não está claro no "AUTO" (Automático) ou quando o foco manual é desejado.

1 Pressione o botão  para exibir o menu.



2 Selecione a opção "MANUAL SETTING" (Configuração manual) e pressione .



3 Selecione a opção "FOCUS" (Foco) e pressione .



4 Selecione a opção "MANUAL" e pressione .



5 Ajuste o foco com o sensor de toque.



- Deslize para cima para focalizar uma pessoa / objeto distante.
- Deslize para baixo para focalizar uma pessoa / objeto próximo.

6 Pressione  para confirmar.



NOTA:

- Uma pessoa / objeto que é focalizado para o lado telefoto (T) permanece em foco quando é aplicado o zoom para o lado grande angular (W).