

---

**FORMAT ERROR! (Erro na formatação !)**

Verifique o processo de funcionamento e volte a efetuar o procedimento.  
Desligue a filmadora e ligue-a novamente.