


Reproduzindo Vídeos


Você pode selecionar e reproduzir os vídeos gravados de uma tela de índice (visor de miniaturas).

Os conteúdos do destino de gravação selecionado em "REC MEDIA FOR VIDEO" (Gravar mídia para vídeo) são exibidos na tela de índice.

1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo.



3 Selecione o vídeo desejado e pressione OK.



• Pressione ■ para parar a reprodução.

Botões de Operação para Reprodução de Vídeo

<Durante a Exibição da Tela de Índice>

Seleciona Vídeo (Pressione e segure para mover páginas)



<durante a reprodução>

Retorna ao início do vídeo



Durante a Exibição da Tela de Índice

Visor	Descrição
▶	Inicia a reprodução do arquivo selecionado.
DIGEST	Você pode exibir um resumo dos vídeos gravados.
Q	Você pode buscar por arquivos específicos pela data de gravação ou categoria registrada (evento).
🗑️	Exclui o arquivo selecionado.
▲ / ▼	Pressione e mantenha pressionado para mover as páginas da tela de índice.

Durante a Reprodução de Vídeo

Visor	Descrição
▶ /	Reproduzir / pausar
■	Parar (retorna ao visor de miniaturas)
▶▶	Avança para o próximo vídeo
◀◀	Volta para o início da cena
▶▶	Busca em avanço
◀◀	Busca em retrocesso
▶▶	Reprodução com avanço em câmera lenta
◀◀	Reprodução com retrocesso em câmera lenta

NOTA:

- Pressione o sensor de toque e os botões ao redor da tela com seus dedos.
- O sensor de toque e os botões não funcionam se você tocá-los com as unhas ou usando luvas.
- As exibições na tela não funcionam mesmo se você tocá-las.
- Você pode buscar por arquivos específicos pela data de gravação ou categoria registrada (evento). Isso é útil quando a busca é feita entre uma grande quantidade de arquivos.

CUIDADO:

- Faça uma cópia de segurança dos dados importantes gravados. A JVC não será responsável por quaisquer perdas de dados.

Visualizando a Data de Gravação e Outras Informações

Pressione ⏻.

Você pode exibir a data da gravação e duração do arquivo selecionado.



Aumentando / Diminuindo o Número de Arquivos para Exibição na Tela de Índice.

Opere o botão de zoom quando a tela de índice for exibida (exibição de miniaturas) para alterar o número de arquivos na tela na seguinte ordem: 6 arquivos → 20 arquivos → 3 arquivos.

- As informações dos arquivos também são mostradas quando 3 arquivos são exibidos.