

FORMAT HDD (Formatar HDD)

Exclui todos os arquivos do HDD.


Ajuste	Detalhes
FILE	Exclui todos os arquivos do HDD.
FILE + MANAGE- MENT NO	Elimina todos os arquivos no HDD e restabelece os números de pastas e arquivos para "1".

CUIDADO:

- Todos os dados do HDD são deletados quando ele é formatado. Copie todos os arquivos do HDD para um PC antes de formatar.
- Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada ou conecte o adaptador CA já que o processo de formatação pode levar algum tempo.

Exibindo o Item

- 1 Pressione o botão  para exibir o menu.



- 2 Selecione "MEDIA SETTINGS" (configurações de mídia) e pressione .



- 3 Selecione "FORMAT HDD" (Formatar HDD) e pressione .

