
As Imagens são Projetadas Verticalmente na TV.

Ajuste "VIDEO OUTPUT" (Saída de vídeo) no menu de ajustes da conexão para "4:3".

Ajuste a tela da TV adequadamente.