



## Alterando o Evento dos Arquivos Selecionados

Altera o evento de vários arquivos especificando um intervalo.


1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo.



3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione a opção "CHANGE EVENT REG." (Mudar registro de evento) e pressione **OK**.



6 Selecione "TO RESET RANGE" (Reiniciar intervalo) e pressione **OK**.



7 Selecione o primeiro arquivo do intervalo e pressione **OK**.



• Selecione "CHECK" (Verificar) para verificar o arquivo selecionado.

8 Selecione o último arquivo do intervalo e pressione **OK**.



9 Selecione um novo evento e pressione **OK**.



• Você pode cancelar o evento registrado pressionando "CANCEL" (Cancelar).

• Após o ajuste, pressione **OK**.

• Para sair da tela, pressione **MENU**.