



### Alterando o Evento do Arquivo Exibido Atualmente

Verifica e altera o evento do arquivo exibido atualmente.


1 Selecione o modo de reprodução.



2 Selecione o modo vídeo.



3 Pressione o botão **MENU** para exibir o menu.



4 Selecione "EDIT" (Editar) e pressione **OK**.



5 Selecione a opção "CHANGE EVENT REG." (Mudar registro de evento) e pressione **OK**.



6 Selecione "CURRENT" (Atual) e pressione **OK**.



7 Selecione "YES" (Sim) e pressione **OK**.



- Pressione os botões de operação "←" / "→" para selecionar o arquivo anterior ou o próximo.

8 Selecione um novo evento e pressione **OK**.



- Você pode cancelar o evento registrado pressionando "CANCEL" (Cancelar).

- Após o ajuste, pressione **OK**.

- Para sair da tela, pressione **MENU**.