

ZOOM

Règle le rapport de zoom maximal.


Réglage	Détails
OPTIQUE X20 (GZ-HD510/GZ-HD500)	Permet de zoomer jusqu'à 20x.
OPTIQUE X30 (GZ-HD620)	Permet de zoomer jusqu'à 30x.
NUMERIQUE X60 (GZ-HD620)	Permet de zoomer jusqu'à 60x.
NUMERIQUE/80x (GZ-HD510/GZ-HD500)	Permet de zoomer jusqu'à 80x.
NUMERIQUE/200x	Permet de zoomer jusqu'à 200x.

REMARQUE:

- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode vidéo.



2 Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu.



3 Sélectionnez "ZOOM" et appuyez sur **OK**.

