



TORCHE (GZ-HD620 uniquement)

Allumer/éteindre la lumière.

Réglage	Détails
ARRÊT	Ne s'allume pas.
AUTO	S'allume automatiquement lorsqu'il fait nuit.
MARCHE	S'allume à tout moment.

Affichage de l'élément

1 Sélectionnez le mode photo.

2 Appuyez sur  pour afficher le menu.3 Sélectionnez "TORCHE" et appuyez sur .