Finaliser des disques après copie

Finalise le disque après avoir fini de le copier. Ceci permet de lire le disque avec cet appareil, sur un ordinateur, un graveur ou un lecteur BD/DVD qui accepte les formats BD-MV et AVCHD.

1 Sélectionnez le mode vidéo ou photo.



2 Sélectionnez “FINALISER” et appuyez sur ⓞⓚ.

3 Sélectionnez “OUI” et appuyez sur ⓞⓚ.

- Après avoir finalisé, appuyez sur ⓞⓚ.