

## Menu de réglage manuel

Les réglages d'enregistrement peuvent être ajustés manuellement.

**REMARQUE:**

- Ces derniers s'affichent uniquement lors d'un enregistrement en mode manuel.

| Réglage                 | Détails                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SELECTION SCENE         | Vous pouvez sélectionner les réglages permettant d'adapter les conditions de prise de vue.             |
| MISE AU POINT           | La mise au point être réglée manuellement.                                                             |
| AIDE MISE AU POINT      | Le contour du sujet visé est mis en couleur pour une mise au point plus précise.                       |
| AJUSTER LUMINOSITE      | Ajuste la luminosité générale de l'écran.                                                              |
| VITESSE D'OBTURATION    | La vitesse d'obturation peut être ajustée.                                                             |
| BALANCE DES BLANCS      | Ajuste la couleur en fonction de la source de lumière.                                                 |
| COMP.<br>RETROECLAIRAGE | Permet de corriger l'image lorsque le sujet paraît sombre en raison du contre-jour.                    |
| ZONE DE PHOTOMETRIE     | Permet d'ajuster la luminosité de la zone souhaitée.                                                   |
| EFFET                   | Enregistre des vidéos ou des photos en utilisant des effets spéciaux, tels que sépia ou noir et blanc. |
| TELE MACRO              | Permet des prises de vue en gros plan à l'aide de l'extrémité du téléobjectif (T) du zoom.             |