

## AFFICHER SUR TV

Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.

| Réglage | Détails                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| ARRÊT   | N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.   |
| MARCHE  | Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé. |

## Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES CONNEXIONS" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "AFFICHER SUR TV" et appuyez sur .

