

## USCITA HDMI

Imposta la definizione dell'uscita video dal connettore mini HDMI.


| Impostazione | Dettagli  |
|--------------|---|
| AUTO 1       | Solitamente si consiglia di selezionare "AUTO 1".                           |
| AUTO 2       | Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO 1". |
| 576p         | Selezionarlo quando il video non viene trasmesso correttamente in "AUTO 2". |

### NOTA:

- "1080P" verrà visualizzato sul monitor LCD se si collega un televisore compatibile con 1080p alla presente unità in modalità riproduzione.

## Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



- 3 Selezionare "USCITA HDMI" e toccare .

