



Collegamento tramite connettore component

1 Collegamento al televisore.




- Premere e tenere premuto il pulsante Power  per più di 2 secondi per spegnere la camcorder.

2 Collegare l'adattatore CA alla unità.



- Impostare "INDICAZ. SU SCHERMO" nel menu "VISUALIZZA TUTTO" o "VISUALIZZA SOLO DATA".

3 Premere il pulsante dell'ingresso esterno sul televisore per passare alla unità attraverso il terminale collegato.



4 Riprodurre un file.



NOTA:

- Modificare le impostazioni in "USCITA A COMPONENTI" a seconda della connessione.