

RILEVAMENTO CADUTE

Previene i danni all'HDD quando la presente unità cade.

Impostazione	Dettagli
OFF	Disattiva la funzione.
ON	Spegne automaticamente la presente unità quando si rileva una caduta.

AVVERTENZA:

- Questa funzione non garantisce la totale protezione dell'HDD.

Visualizzazione della voce

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



- 3 Selezionare "RILEVAMENTO CADUTE" e toccare .

