


TELECOMANDO (solo GZ-HD620)

Consente di far funzionare la presente unità con il telecomando fornito.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non riceve segnali di funzionamento dal telecomando.
ON	Riceve segnali di funzionamento dal telecomando.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "TELECOMANDO" e toccare .

