Backup dei file

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



2 Selezionare “ESEGUI BACK UP” e toccare OK.

3 Selezionare il supporto su cui effettuare il backup e toccare OK.

4 Selezionare il menu desiderato e toccare OK.

Impostazione	Dettagli
“TUTTE LE SCENE” “TUTTE LE IMMAGINI”	Tutti i file sul supporto di registrazione vengono copiati.
“SCENE NON SALVATE” “IMMAGINI NON SALVATE”	I file che non sono mai stati copiati vengono automaticamente selezionati e copiati.

5 Selezionare “OK” e toccare OK.

- Dopo la copia, toccare OK.
- Per cancellare, seleziona “STOP”.