

TASTO DI REGISTRAZ.

Visualizza il pulsante "REGISTRAZIONE" sul monitor LCD e permette di utilizzarlo come pulsante AVVIO/ARRESTO.

Impostazione	Dettagli
OFF	Nessuna visualizzazione.
ON	Visualizza il pulsante REC sul monitor LCD.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONI DI BASE" e toccare .



3 Selezionare "TASTO DI REGISTRAZ." e toccare .

