

Uso di unità disco rigido esterna USB (GZ-HD620)

È possibile copiare file video e fermi immagine su un'unità disco rigido esterno USB da questa unità. È inoltre possibile riprodurre i file nell'unità disco rigido esterna USB sulla presente unità.

- Fare anche riferimento al manuale di istruzioni dell'unità disco rigido esterna USB.

Unità disco rigido esterne USB consigliate

Seagate	Serie FreeAgent™ Desk
LaCie	Serie con design di Neil Poulton

- Quando si effettua il collegamento ai suddetti prodotti, utilizzare un cavo USB con connettori da Mini-A (maschio) a Mini-B (maschio).

Utilizzo di un'unità disco rigido esterna USB

NOTA:

- Non è possibile utilizzare unità disco rigido esterne USB con capacità superiore a 2 TB.
- Potrebbe essere necessario del tempo per la copia. (Ad esempio, il salvataggio di un video da 1 ora in modalità XP impiega circa 20 minuti.)
- È possibile che l'audio o il video vengano interrotti durante la riproduzione.
- Formattare l'unità disco rigido esterna USB quando la si collega per la prima volta alla presente unità. (Tutti i dati vengono cancellati.)
- Fare riferimento al file guida del software Everio MediaBrowser fornito quando si utilizza il PC per lavorare con i dati nell'unità disco rigido esterna USB copiati direttamente da questa unità.

AVVERTENZA:

- Non collegare un hub USB tra la presente unità e l'unità disco rigido esterna USB.
- Scollegare l'unità disco rigido esterna USB quando si utilizzano altri dispositivi USB come un masterizzatore BD/DVD o un'altra unità disco rigido esterna USB.
- Evitare di svolgere le seguenti operazioni durante la copia e la riproduzione:
 - Spegnerne l'unità o l'unità disco rigido esterna USB.
 - Scollegare il cavo USB.
- I file eliminati dalla presente unità non possono essere scritti su un disco utilizzando un masterizzatore BD/DVD anche se sono stati copiati sull'unità disco rigido esterna USB.
- Non formattare l'unità disco rigido esterna USB utilizzando il PC. Se è stato fatto, riformattare utilizzando la presente unità. (Tutti i dati nell'unità disco rigido esterna USB verranno cancellati.)
- Evitare di effettuare le seguenti operazioni utilizzando il PC:
 - Cancellare file o le cartelle nell'unità disco rigido esterna USB.
 - Spostare file o le cartelle nell'unità disco rigido esterna USB.
 - Modificare il nome di file o le cartelle nell'unità disco rigido esterna USB.
 Queste operazioni potrebbero rendere impossibile la riproduzione dei dati sulla presente unità.
- Quando si utilizza il PC per modificare i dati nell'unità disco rigido esterna USB, copiare i dati sul PC prima di effettuare la modifica. Modificando i dati nell'unità disco rigido esterna USB direttamente dal PC rende i dati impossibili da riprodurre sulla presente unità.