


Impostazione dell'area di misurazione

È possibile impostare la luminosità di una determinata area come predefinita.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare .



- 3 Selezionare "AREA DI FOTOMETRIA" e toccare .



- 4 Selezionare "RIFLETTORE" e toccare .



- Quando viene selezionato "RIFLETTORE", scegliere la posizione del punto del fotogramma toccando i pulsanti di comando "←"/"→". Dopodiché toccare  per confermare.