

Menu di registrazione (fermo immagine)

È possibile regolare diverse impostazioni quali la luminosità e il bilanciamento del bianco per adattarle al soggetto o allo scopo. È anche possibile cambiare impostazioni quali la qualità dell'immagine e l'aumento della luminosità.

Impostazione	Dettagli
IMPOSTAZIONE MANUALE	È possibile regolare manualmente le impostazioni di registrazione. • Queste vengono visualizzate solo quando si registra in modalità manuale.
PRIORITÀ VOLTO AE/AF	Rileva i visi e regola automaticamente la luminosità e la focalizzazione.
LUCE	Accendere/spegnere la luce.
AUTOSCATTO	Utilizzare questa funzione quando si scatta una foto di gruppo.
MODALITÀ OTTURATORE	È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.
DIM.IMMAG.	Impostare le dimensioni dell'immagine (numero di pixel) per i fermi immagine.
QUALITÀ IMMAGINI	Imposta la qualità dell'immagine.
AUMENTO DEL GUADAGNO	Fa sembrare automaticamente il soggetto più luminoso quando si registra in luoghi bui.
REG. AUTOMATICA	Consente all'unità di registrare automaticamente dei fermi immagine rilevando i cambiamenti di luminosità all'interno del riquadro rosso visualizzato sul monitor LCD.