

## QUALITÀ VIDEO

Imposta la qualità video.


Impostazione	Dettagli
UXP	Permette di registrare nella qualità immagini migliore. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valido solo per i BD. Non è possibile salvare su DVD i video ripresi in alta definizione.</li> </ul>
XP	Permette di registrare con un'elevata qualità per le immagini.
SP	Permette di registrare con una qualità standard per le immagini.
EP	Permette lunghe registrazioni.

### NOTA:


- Impostare sulla modalità UXP o XP quando si registrano scene con movimenti rapidi oppure scene con cambiamenti estremi di luminosità per evitare disturbi.
- Utilizzare un masterizzatore BD per salvare i video registrati in modalità UXP.

## Visualizzazione della voce

- 1 Selezionare la modalità video.



- 2 Toccare  per visualizzare il menu.



- 3 Selezionare "QUALITÀ VIDEO" e toccare .

