



Protezione del file attualmente visualizzato

Protegge o rimuove la protezione del file attualmente visualizzato.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare MENU per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare OK .



5 Selezionare "PROTEGGI/ANNULLA" e toccare OK .



6 Selezionare "CORRENTE" e toccare OK .



7 Verificare che si tratti del file da proteggere o rimuoverne la protezione, dopodiché selezionare "SI" e toccare OK .



- Il file da proteggere o la protezione da rimuovere appare sullo schermo.
- Toccare i pulsanti di comando \leftarrow / \rightarrow per selezionare il file precedente o successivo.
- Dopo aver impostato, toccare OK .
- Per uscire dalla schermata, toccare MENU .