


Riproduzione di file nell'unità disco rigido esterno USB

1 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



2 Selezionare "RIPRODUZIONE" e toccare **OK**.



3 Selezionare la cartella desiderata e toccare **OK**.



4 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



- Toccare **ESC** per interrompere la riproduzione.