
IMPOSSIBILE SCATTARE ALTRI FERMI IMMAGINE AL MOMENTO

Arrestare la registrazione video prima di scattare fermi immagine. (Se la scheda microSD viene rimossa e inserita durante la registrazione video, i fermi immagine non possono essere registrati.)