



## Copia dei file selezionati

Copia i video e i fermi immagine selezionati su un altro supporto.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video o fermo immagine.



3 Toccare **OK** per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare **OK**.



5 Selezionare "COPIA" e toccare **OK**.



6 Selezionare la direzione della copia e toccare **OK**.



• La direzione della copia varia a seconda del modello.

7 Selezionare "SELEZIONARE COPIARE" e toccare **OK**.



8 Selezionare il file desiderato e toccare **OK**.



• Un segno di spunta appare sul file selezionato.  
Per rimuovere il segno di spunta, toccare di nuovo **OK**.

9 Dopo aver selezionato tutti i file da copiare, toccare "ESEG.".



10 Selezionare "Sì" e toccare **OK**.



• Inizia la copia.  
• Dopo la copia, toccare **OK**.