


Interno



1 Diffusore

- Uscite audio durante la riproduzione di video.

2 Pulsante (Riproduzione)

- Passa dalla modalità di registrazione a quella di riproduzione e viceversa.

3 Pulsante (Video/Fermo immagine)

- Passa dal video al fermo immagine e viceversa.

4 Pulsante UPLOAD/EXPORT* (Carica su/Esporta da iTunes*)

- Registrazione: Riprende in un formato video compatibile con YouTube™ o iTunes*.
 - Riproduzione: Cambia il video in un formato compatibile con YouTube™ o iTunes*.
- (*solo GZ-HD620)

5 Pulsante (Alimentazione/Info)

- Registrazione: Visualizza il tempo rimanente (solo per il video) e l'autonomia della batteria.
- Riproduzione: Visualizza le informazioni sui file quali la data di registrazione.
- Premere e tenere premuto per accendere/spegnere mentre il monitor LCD è aperto.

6 Terminale AV

- Si collega a un televisore.

7 Terminale COMPONENT

- Si collega a un televisore.

8 Terminale HDMI

- Effettua il collegamento a un televisore HDMI.