
NESSUN FILE

Cambiare l'impostazione in "SUPPORTO REG. FILM." o "SUPPORTO REG. IMMAG." e controllare che i file non vengano registrati sull'altro supporto.