Riproduzione sommario

È possibile riprodurre alcuni secondi di ciascuna scena dei video registrati nel DVD creato.

1 Caricare il DVD creato su un lettore DVD.

2 Selezionare “RIEPILOGO DI RIPROD.” sul televisore.

- Il sommario viene riprodotto in modo continuo.

(La schermata non compare sulla presente unità.)

NOTA:

- Alla normale riproduzione/Al menu indice
  1) Premere il pulsante del menu principale sul telecomando del dispositivo DVD durante la riproduzione del sommario.
  2) Selezionare la voce desiderata.
- Il menu “RIEPILOGO DI RIPROD.” non è disponibile quando si crea un DVD utilizzando il software Everio MediaBrowser fornito.