


EFFETTI PRESENT.

È possibile aggiungere degli effetti di transizione durante la riproduzione della presentazione.


Impostazione	Dettagli
SCORRIMENTO	Cambia la schermata scorrendo da destra a sinistra.
A COMPARSA	Cambia la schermata suddividendola in bande verticali.
A SCACCHIERA	Cambia la schermata passando per una visualizzazione a scacchiera.
CASUALE	Cambia la schermata utilizzando un effetto casuale: "SCORRIMENTO", "A COMPARSA" e "A SCACCHIERA".

Visualizzazione della voce


1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità fermo immagine.



3 Toccare \odot per visualizzare il menu.



4 Selezionare "EFFETTI PRESENT." e toccare \odot .

