Modifica dell'evento del file attualmente visualizzato

Controlla e modifica l'evento del file attualmente visualizzato.

1 Selezionare la modalità di riproduzione.



2 Selezionare la modalità video.



3 Toccare per visualizzare il menu.



4 Selezionare "MODIFICA" e toccare @.



5 Selezionare "CAMBIA ASS. EVENTO" e toccare ®.



6 Selezionare "CORRENTE" e toccare @s.



7 Selezionare il file che si desidera associare e toccare ®.



• Il file da associare appare sullo schermo.

- Toccare i pulsanti di comando ←" / "→" per selezionare il file precedente o successivo.
- 8 Selezionare un nuovo evento e toccare @.



- È possibile cancellare l'evento associato toccando "ANNUL.".
- Dopo aver impostato, toccare .
- Per uscire dalla schermata, toccare 📵.