


Impostazione dell'orologio sull'ora locale durante un viaggio

Impostare la data e ora locali selezionando la destinazione del viaggio in "IMPOST. AREA" all'interno di "REG. OROL."

Ripristinare le impostazioni regionali una volta tornati dal viaggio.

- 1 Toccare  per visualizzare il menu.



- 2 Selezionare "REG. OROL." e toccare .



- 3 Selezionare "IMPOST. AREA" e toccare .



- 4 Selezionare la regione in cui si sta viaggiando e toccare .



- Vengono visualizzati il nome della città e il fuso orario.

NOTA:

- Impostando "IMPOST. AREA" si cambia l'ora dell'orologio in modo che tenga conto del fuso orario.
Una volta tornati nel proprio paese, selezionare nuovamente la regione impostata inizialmente per ripristinare le impostazioni originali dell'orologio.