

In caso contrario l'immagine potrebbe risultare offuscata.


Scatti ravvicinati

È possibile scattare dei primi piani di un soggetto utilizzando la funzione tele macro.



* L'immagine è solo un'impressione.

1 Toccare **MENU** per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOSTAZIONE MANUALE" e toccare **OK**.



3 Selezionare "TELE MACRO" e toccare **OK**.



4 Selezionare "ON" e toccare **OK**.



Impostazione	Dettagli
OFF	Permette di scattare primi piani fino a 1 m con il teleobiettivo (T). Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).
ON	Permette di scattare primi piani fino a 50 cm con il teleobiettivo (T). (GZ-HD620) Permette di scattare primi piani fino a 60 cm con il teleobiettivo (T). (GZ-HD510/GZ-HD500) Permette di scattare primi piani fino a 5 cm con il grandangolo (W).

Avvertenza

- Quando non si stanno riprendendo dei primi piani, impostare "TELE MACRO" su OFF.