


VISUALIZZAZIONE SU TV

Visualizza le icone e la data/ora sullo schermo del televisore.

Impostazione	Dettagli
OFF	Non visualizza le icone e la data/ora sul televisore.
ON	Visualizza le icone e la data/ora sul televisore.

Visualizzazione della voce

1 Toccare  per visualizzare il menu.



2 Selezionare "IMPOST. DI CONNESS." e toccare .



3 Selezionare "VISUALIZZAZIONE SU TV" e toccare .

