
IMPOSTA DATA/ORA!

Collegare l'adattatore CA, caricare il pacco batteria per più di 24 ore, quindi impostare l'orologio. (Se i messaggi continuano ad apparire, la batteria dell'orologio è scarica. Consultare il rivenditore JVC più vicino.)